



## English

Thank you for choosing one of our products.  
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

**Item**  
LED LENSER  
8305 Led Lenser M5  
8505 Led Lenser M5 Blister

**Version 2.1**

**Battery pack**  
1 x AA / LR6 / Mignon (1.5V DC) (Item No. 7720)

**Turning the lamp ON and OFF**  
To turn the lamp ON and OFF, push the button at the end of the lamp (maximum light output).

**Micro Controller switch system**  
The LED LENSER Micro Controller Switch System uses a micro-processor to control the illumination of the LED. By using a single switch, the user interface has been designed to be simple, user friendly, and always allows the user to activate the light in max brightness setting. It can offer maximum light output; reduced light output and strobe light output.  
For Maximum light output: either click the tail switch button on for continuous light or press it once for instant light.  
For reduced light output: press the tail switch once and then click the switch button within 1 second.  
For strobe light output: press the tail switch twice and then click the switch button within 1 second.

**One-Handed Speed-Focus**  
This lamp is focusable. To adjust the beam to suit your application, simply push forward or pull back with your thumb on the head of the flashlight.

### Replacing the batteries

To replace the batteries, please unscrew the cap at the end of the lamp. Take out the used (discharged) batteries and dispose of them properly. Insert the new batteries with the positive pole (+) first. Close the lamp by screwing the end cap back in place.  
Important – when inserting new batteries, follow the polarity marks (+) and (-) that are marked on the battery housing. If inserted incorrectly, battery damage could occur which could cause an explosion.

### Batteries

Never try to recharge batteries or use fresh and used batteries together. Do not use high current batteries or accumulators as they are not compatible with this lamp. If you intend to not use the lamp for a long period of time, take the battery out to prevent it from leaking and damaging the lamp. Discharged batteries should also be removed. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

### Accessories

The enclosed lanyard can be fastened to the small key ring. The enclosed pouch will fit belt loops up to a maximum width of 80mm (3.15 inches).

### WARNING

Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam does shine directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this lamp that could concentrate the light beam.

In case of commercial usage, the user of the lamp must be instructed according to the national regulations for health and safety and the rules of practice.

## Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

**Artikel**  
LED LENSER  
8305 Led Lenser M5  
8505 Led Lenser M5 Blister

**Version 2.1**

**Batteriesatz:**  
1 x AA / LR6 / Mignon 1,5 V DC (Art.-Nr. 7720)

**Ein- und Ausschalten**  
Durch Betätigung des Druckschalters lässt sich die Lampe ein- und ausschalten. In diesem Fall wird die Taschenlampe dann mit maximaler Lichtleistung betrieben.

**Mikrokontrollierter Schalter System**  
Das in der M5 verwendete LED LENSER SchalterSystem nutzt einen Mikroprozessor, um den Beleuchtungsmodus auszuwählen. Indem ein einziger Schalter verwendet wurde, konnte die Schnittstelle zum Nutzer sehr einfach und anwenderfreundlich gehalten werden. Durch das System kann die Lampe mit einer reduzierten Lichtleistung, mit maximaler Lichtleistung und in einem Stroboskopmodus betrieben werden.  
Die maximale Lichtleistung wird erreicht, indem der Schalter gedrückt wird.  
Die reduzierte Lichtleistung wird erreicht, indem der Schalter innerhalb einer Sekunde einmal angetippt und dann geschaltet wird.  
Den Stroboskopmodus können Sie anwählen indem Sie den Schalter innerhalb einer Sekunde zweimal antippen und schalten.

**Speed Fokus**  
Diese Lampe ist fokussierbar. Hierzu halten Sie die Lampe am geriffelten Mittelteil mit einer Hand fest und schieben mit der anderen Hand den Objektivtubus nach vorne oder hinten. Hierdurch können Sie den Lichtstrahl stufenlos, entsprechend Ihren Bedürfnissen, einstellen.

### Wechsel der Batterien

Zum Wechsel der Batterie schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und entsorgen Sie diese. Führen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol (+) voran in das Batteriefach ein. Danach schrauben Sie die Endkappe wieder zu.

### Achtung!

Wenn Sie eine neue Batterie einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) im Batteriefach. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren!

### Batterien

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Die Verwendung von hochstromfähigen Batterien und Akkus ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterie, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

### Zubehör

Die mitgelieferte Handschlaufe kann mit dem Miniatur-Schlüsselring an der Lampe befestigt werden. Die Gürteltasche passt an Gürtel bis zu einer Breite von ca. 80 mm (Koppel).

### Sicherheitshinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Wenn jemand direkt in den Lichtstrahl blickt, kann die hohe Leuchtkraft der Lampe zu Blenderscheinungen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer entsprechend der Vorschriften für Laserstrahlung zu unterweisen.

## Česky

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů.  
Abyste se lépe seznámili s tímto výrobkem, přečtěte si následující návod.

**Položka**  
LED LENSER  
8305 Led Lenser M5  
8505 Led Lenser M5 Blister

**Verze: 2.1**

**Baterie**  
1 x AA / LR6 / Mignon (1.5V DC) (položka č. 7720)

### Zapnutí a vypnutí svítilny

Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.  
Spínací systém mikro ovladače (Micro Controller Switch System)  
Spínací systém mikro ovladače svítilny LED LENSER využívá mikroprocesor k ovládání světelnosti LED. Z důvodu jednoho tlačítka je rozhraní jednoduché a uživatelsky přijatelné, konstrukce umožňuje uživateli zapnout svítilnu vždy s nastavením maximální svítivosti. Svítilna má tři různé nastavení: Silný režim (Power Light), Záblesk (Strobe Light) a Nízký režim (Low Power Light). Zvolit silný režim lze zmáčknutím tlačítka na konci svítilny, dotykem se rozsvítí světlo ale po odebrání prstu zhasne. Pro nízký režim je třeba se dotknout tlačítka a zcela zmáčknout během 1 vteřiny. Záblesk se zapíná dotykem tlačítka dvakrát a zcela zmáčknout opět během 1 vteřiny.  
Rychlé zaměření s pomocí jedné ruky (One-Handed Speed-Focus)  
Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, jednoduše palcem zatlačíte nebo zatahnete za hlavičku svítilny.

### Výměna baterie

Pro výměnu baterie, je potřeba nejdříve vypnout svítilnu, potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyndejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. Vložte nové baterie pozitivní polaritou (+) první. Zavřete svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo.

### Důležité

při vkládání nových baterií, dejte pozor na polaritu (+) a (-). V případě špatného vložení baterií hrozí exploze nebo poničení svítilny.

### Baterie

Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie nebo použít nové a použité baterie společně. Používejte baterie vysoké kvality a stejného typu. Vždy vyměňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte vysokonapěťové baterie ani akumulátory, nejsou kompatibilní s touto svítilnou. Pokud nehodláte používat svítilnu delší dobu, vyjměte baterie/akumulátory, aby se zabránilo poškození baterie v důsledku jejich vytečení. Vybité baterie by měly být také vyjmuty. Použité baterie jsou nebezpečný odpad a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

### Příslušenství

Součástí balení je šňůra na zavěšení, kterou lze upevnit na kroužek na uzávěru svítilny. Dále je přibaleno pouzdro, které se může připevnit na opasek s maximální šířkou 80mm.

### Varování

Nesvítej nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvráťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.