

CZ

Jsme rádi, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Tyto pokyny vám pomohou se seznámit s výrobkem LED LENSER A41. Návod k výrobku před použitím pozorně přečtěte a uložte pro budoucí použití. Obalový materiál zlikvidujte v souladu se zákonem.

Produkt:
Verze návodu:
V 1.3

1. Sada baterií

3x AAA/LR03/Micro (1,5 V) alkalické baterie

2. Zapnutí a vypnutí

Svítilnu zapněte a vypněte vypínačem umístěným na vrchní straně hlavy čelovky, kde je umístěna reflektorová čočka s LED diodou.

3. Nastavení

Hlavu svítily lze naklápat podél horizontální osy. Aretace je zajištěna odstupňovaným zoubkováním. Elektrický vodič je veden a upevněn na postranním pásku čelovky. Pásek, který slouží k upevnění na hlavě lze délkově nastavit.

4. Výměna baterií/akumulátorů

Před výměnou baterií čelovku vypněte.

Na vnitřní straně zadní části čelovky (záobrnu baterií – strana překrytá páskem čelovky) je umístěn snímatelný kryt baterií. Během umisťování nových baterií objeťte na správnou polariitu (+ a –). Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Při obrácené polaritě existuje riziko poškození baterií a jejich případné exploze. Vratte kryt baterií na své místo.

Nikdy nenabíjejte alkalické baterie. Nekombinujte baterie a akumulátory. Používejte pouze jeden typ současně. Pokud se chystáte čelovku delší dobu nepoužívat, prosíme, vyjměte baterie, abyste se vyhnuli jejich vytěcení nebo poškození. Prázdné baterie nebo akumulátory, které již nelze dobit zlikvidujte s ohledem na předpisy státu, v kterém se nalézají. Před vhozením do odpadu přelete kontakty baterii. Nevhazujte do ohně!

5. Čištění

Pro čištění použijte suchý, čistý hadík, který nepouští vlákná. Při znečištění slanou vodou, je nutno zavítat čelovku důkladně zbytku soli vlhkým hadíkem a rádně vysušit. Čelenku lze prát v práci při teplotě 30°C.

6. Obsah balení

1x A41 s čelenkou

3x AAA/LR03/Micro (1,5 V) alkalické baterie

1x návod k použití

7. UPOZORNĚNÍ!

Nepolykejte žádné malé části nebo baterie. Výrobek nebo jeho části a součásti (včetně baterií), musí být uloženy mimo dosah dětí. Z důvodu bezpečnosti a schválení (CE), nesmí být výrobek méně vlastnosti. Výrobek se používá výhradně jako svítílna. V případě, že bude výrobek A41 použit pro jakýkoliv jiný účel nebo používán nesprávně, takže může dojít a dojde k poškození a nebezpečí zranění (oheň, zkrat, úraz elektrickým proudem atd.), nenese výrobce ani prodávající odpovědnost za škody na majetku či zdraví a tímto zaníká i záruka za výrobek. A41 může být provozována při teplotách -20°C až +50°C. Ujistěte se, že A41 není vystavena extrémním teplotám, intenzivním

vibracím, výbušné atmosféře, působení rozpouštědel nebo toxicích výparů. Vyhnete se trvalému působení přímého slunečního záření a vysoké vlhkosti.

Změny, opravy a údržbu v průběhu používání, které vyžadují odborné zacházení, může provádět pouze oprávněný technický personál. Jakmile bude zjištěno, že výrobek je přes správné umístění plných baterií nefunkční, obratěte se na prodejce nebo na zastoupení značky.

8. Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek není hračka pro děti.
- Vzhledem k tomu, že výrobek obsahuje malé části, které mohou být spolknuty, není vhodný pro osoby mladší 5 let.
- Nepoužívejte pro zkoušení oči.
- Při použití nezakryjte čelovku, hrozí akumulace tepla a následné vznícení.
- Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte baterie a jejich uložení.
- Používejte-li v silničním provozu, postupujte podle příslušných právních předpisů.

Riziko, které představuje hlavní hrozbu v tomto výrobku, je optické záření Blue-Light-Hazard (400 nm až 780 nm). Teplotní hodnoty prahové nebezpečnosti výrobek nedosahujete.

Riziko pro příhľejšího závisí pouze na úhlu pohledu do světla a to pouze pokud pohled směřuje přímo do osy světla. Nicméně obranné reakce těla zamezují tělesným poškozením oka. Nesvítěte do očí lidem, kteří mohou mít tuto obranou reakci, částečně nebo zcela potlačenu, díky vlivu drog, léků nebo nemoci. Vzhledem k oslnění zářením účinku může nesprávné použití vést k dočasnemu zhoršení zraku nebo pocitu únavy a nevolnosti. Intenzita dočasného pocitu nevolnosti a jeho délce závisí především na rozdílu v jasu mezi zdrojem světla a jeho okolí. Fotocitlivé osoby by měly použít tohoto výrobku konzultovat se svým lékařem. V zásadě platí, že vysoko-intenzivní světelné zdroje jsou sekundárně nebezpečné vzhledem k jejich oslepujícímu efektu. V případě využití se strany veřejných orgánů, musí být uživatel poučen o všech platných zákonech a předpisech, které odpovídají daným případům použití.

Důležitá pravidla chování:

- Nesmírejte paprsek přímo do očí osoby.
- Uživatel nebo jiná osoba by se neměl dívat přímo do světelného paprsku.
- V případě optického záření do očí, je nutné zavřít oči a odvrátit hlavu.
- Návod k použití a informace musí být uchovávány na bezpečném místě a musí být předány společně s výrobkem.
- Je zakázdno dívat se přímo do světla, která je vyzařované tímto výrobkem.

Výrobce: Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 | 42699 Solingen | Germany

Dovozce: MORIS design s.r.o., Divize Distribuce
K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | www.ledlenser.cz

PRO PRODLOUŽENOU ZÁRUKU 5 LET
zaregistrujte svítílnu na www.ledlenser.cz v sekci registrace.

Find us on
facebook.



LEATHERMAN®
100% ORIGINÁL
REGISTRACI KÓD: CZ-SK 2013

Padělání samolepek se trestá dle zákona

Kód registrujte na www.ledlenser.cz
v sekci registrace.

SK

Sme radi, že ste zakúpili jeden z našich výrobkov. Tieto pokyny vám pomôžuť sa zoznámiť s výrobkom LED LENSLER A41. Návod na výrobku pred použitím pozorne prečítajte a uložte na budúce použitie. Obalový materiál zlikvidujte v súlade so zákonom.

Produkt: 7241, LED LENSER® A41 (blister)
Verzia návodu: V 1.3

1. Sada batérií

3x AAA/LR03/Micro (1,5 V) alkalické batérie

2. Zapnutie a vypnutie

Svetidlo zapnete a vypnete vypínačom umiestneným na vrchnej strane hlavy čelovky, kde je umiestnená reflektorové šošovka s LED diódou.

3. Nastavenie

Hlavu svietidla možno naklápať pozdĺž horizontálnej osi. Aretácia je zaistená odstupňovaným zúbkovaním. Elektrický vodič je vedený a upevnený na postrannom pásiku čelovky. Pásik, ktorý slúži na upevnenie na hlave možné dĺžkovo nastaviť.

4. Výmena batérií/akumulátorov

Pred výmenou batérií čelovku vypnite. Na vnútorej strane zadnej časti čelovky (zásobníka batérií – strana prekrytia páskom čelovky) je umiestnený snímateľný kryt batérií. Počas umiestňovania nových batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -). Používajte len kvalitné alkalické batérie. Pri obrátenej polarite existuje riziko poškodenia batérií a ich prípadnej explózii. Vráťte kryt batérií na svoje miesto. Nikdy neombajte alkalické batérie. Nekombinujte batérie a akumulátory. Používajte len jeden typ súčasne. Ak sa chystáte čelovku dlhšiu dobu nepoužívať, prosíme, vyberte batérie, aby ste sa vyhli ich vytenciu alebo poškodeniu. Prázdne batérie alebo akumulátory, ktoré už nemôžno dobiť zlikvidujte s ohľadom na predpisy štátu, v ktorom sa nachádzate. Pred vhodnením do odpadu prelepte kontakty batérií. Nehadzujte do ohňa!

5. Čistenie

Pre čistenie použite suchú, čistú handričku, ktorá nepúšta vlákna. Pri znečistení slanou vodou, je nutné zbaňiť čelovku dôkladne zvyškom soli vlhkou handričkou a riadne vysušiť. Čelenku možno prať v práčke pri teplote 30 °C.

6. Obsah balenia

1x A41 s čelenkou
3x AAA/LR03/Micro (1,5 V) alkalické batérie
1x návod na použitie

7. UPOZORNENIE!

Neprehľadajte žiadne malé časti alebo batérie. Výrobok alebo jeho časti a súčasti (vrátane batérií), musí byť uložené mimo dosahu detí. Z dôvodov bezpečnosti a schválenie (CE), nesmie byť výrobok menené vlastnosť. Výrobok sa používa výhradne ako svietidlo. V prípade, že bude výrobok použity pre akýkoľvek iný účel alebo používaný nesprávne, tak že môže dôjsť a dôjde k poškodeniu a nebezpečenstvo zranenia (ohň, skrat, úraz elektrickým prúdom atď.), nenesie výrobca ani predajcu zodpovednosť za škody na majetku či zdravie a týmto zaniká i záruka za výrobok. Baterka môže byť prevádzkovaná pri teplotách -20 °C až +50 °C. Uistite sa, že A41 nie je vystavená extrémnym

teplotám, intenzívnym vibráciám, výbušnej atmosfére, pôsobieniu rozpúšťadiel alebo toxickej výparov. Vyhnite sa trvalému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a vysokej vlhkosti. Zmeny, opravy a údržbu v priebehu používania, ktoré vyžadujú odborné zaobchádzanie, môže vykonávať iba oprávnený technický personál. Ako náhle bude zistené, že výrobok je cez správne umiestnenie plných batérií nefunkčné obráťte sa na predajcu alebo na zastúpenie znácky.

8. Bezpečnostné pokyny

- Tento výrobok nie je hračka pre deti.
- Vzhľadom k tomu, že výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté, nie je vhodný pre osoby mladšie ako 5 rokov.
- Nepoužívajte na skúšanie očí.
- Pri používaní nezakrývajte čelovku, hrozí akumulácia tepla a následné vznietenie.
- Ak zariadenie nefunguje správne, skontrolujte batérie a ich uloženie.
- Ak používate v prevádzke, postupujte podľa príslušných právnych predpisov.

Riziko pre prihliadajúceho závisí len od uhla pohľadu do svetaľa a to len ak pohľad smeruje priamo do osí svetla. Avšak obrannej reakcie tela zamedzujú telesným poškodením oka. Nesviette do očí ľudom, ktorí môžu mať túto obranou reakciu, častočne alebo úplne potlačený, vďaka vplyvu drog, liekov alebo choroby. Vzhľadom k oslnjujúcemu účinku môže nesprávne používanie viesť k dočasnému zhoreniu zraku alebo pocitu únavy a nevoľnosti. Intenzita dočasného pocitu nevoľnosti a jeho dĺžke závisí predovšetkým na rozdielu v jase medzi zdrojom svetla a jeho okolia. Svetlocitlivé osoby by mali použiť tohto výrobku konzultovať so svojim lekárom. V zásade platí, že vysoko – intenzívne svetelné zdroje sú sekundárne nebezpečné vzhľadom k ich oslepujúcemu efektu. V prípade využitia zo strany verejných orgánov, musí byť užívateľ poučený o všetkých platných zákonoch a predpisoach, ktoré zodpovedajú daným prípadom použitia.

Dôležité pravidlá správania:

- Nesmerujte lúč priamo do očí osoby.
- Používajte alebo iná osoba by nemal pozerať priamo do svetelného lúča.
- V prípade optického žiarenia do očí, je nutné zavrieť očí a odvŕdliť hlavu.
- Návod na použitie a informácie sa musia uchovávať na bezpečnom mieste a musia byť odovzdané spoločne s výrobkom.
- Je zakázané pozerať sa priamo do svetla, ktoré je vyžarované týmto výrobkom.

Výrobcu: Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 | 42699 Solingen | Germany

Dovozca: MORIS design s.r.o., Divize Distribuce
K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | www.ledlenser.sk

Find us on
facebook.



LEATHERMAN®
100% ORIGINÁL
REGISTRÁCIÍ KÓD: CZ-SK 2013
Padlani samolepek se tresta dle zákona

Kód registruje na www.ledlenser.sk
v sekcií registrácia.

PRE PREDLÍŽENÝ ZÁRUKU 5 ROKOV
zaregistrujte svietidlo na www.ledlenser.sk v sekcií registrácia.